盛世卫士门禁设置读取卡号位数操作方法

1. 用配套的 USB 线 把 USB 发卡器接到电脑的 USB 口
2. 双击“读卡器输出设置格式”文件，出现如下图软件界面



3. 单击需要的输出格式----单击设置----这时右边空白栏将显示设置成功
4. 在右边的空白栏单击一下，使光标定位在空白处
5. 在发卡器上刷卡，这时右边空白栏显示读出的卡号

说明：可以用 CTAL+A 全选之后，按电脑键盘的 DELETE 健删除右边空白栏的内容

读取：是指读出发卡器现在的使用格式，一般很少操作这个。

Unregistered

例子说明：



以上面的 ID 厚卡为例说明

输出格式	读出卡号	说明
10位10进制（id后4字节转换）	0004808651	卡上面左边一排数的全 10 位
8位10进制（id后4字节转换）	04808651	卡上面左边一排数的后 8 位
8位10进制（卡上后8位） 中间加逗号	071，25685	卡上面右边一排数的 8 位
18位10进制（卡上全部数字） 中间加逗号	0004678741 071,25685	卡上面的全部数字
10位10进制（id后4字节转换） 数据前面加 ;号 数据后面加？ 号 数据后面加回车	;0004678741?	加回车是指光标跳到下一行

UnRegistered

UnRegistered